

INSTALLATION PAPIER PEINT

APPLICATION SUR UN MUR D'ACCENT

LA PRÉPARATION

OUTILS

- Couteau à lame rétractable
- Ruban à mesurer
- Niveau ou laser
- Crayon de mine.
- Raclette de plastique (fourni)
- Échelle



SURFACE DE POSE

1. La surface doit être lisse, sèche et propre.
2. Si le mur a été peint, il doit avoir séché durant une période de 14 jours et plus avant d'installer votre papier peint.
3. Ne pas installer sur une surface recouverte d'un apprêt ou sur des surfaces de plâtre non sablées et non peintes.
4. Votre surface doit avoir été nettoyée avec un linge sec (sans produits nettoyants) et être exempte de toute poussière ou impureté.
5. La surface doit être complètement lisse et sans défaut.
6. Pour les murs de gypse, toutes les imperfections doivent être réparées ou remplies avant d'y apposer le revêtement si vous utilisez du plâtre, il doit être bien sec. les zones réparées doivent être sablées pour laisser une surface lisse, sèche et non poreuse.
7. Avant l'installation, retirez de votre mur les plaques électriques et tout autre élément qui pourrait vous nuire durant l'installation.

INSTALLATION

C'EST PARTI!

1. Déroulez un premier panneau sur le plancher préalablement nettoyé, le motif face au sol.
2. À partir du haut, décollez les six premiers pouces du papier ciré en le repliant sur lui-même.
3. Alignez le haut de votre panneau au haut de votre mur, en commençant par la gauche. Faites dépasser l'adhésif de 1 pouce au plafond sur toute la largeur, au cas où le plafond ne soit pas droit. Il est important de marquer vos repères de 1 pouce avec un crayon dans le haut et sur le côté de votre panneau.
4. Assurez-vous que le côté vertical droit de votre panneau soit au niveau, de sorte à ce que les panneaux suivant le soient aussi.
5. Collez le haut à l'aide de votre raclette de plastique en effectuant des mouvements long et horizontaux du centre vers les côtés. Retirez 12 pouces additionnels de papier ciré, il est important de tirer le papier droit et avec vos deux mains.
6. Répétez les mêmes mouvements avec votre raclette, du centre vers les extrémités, jusqu'à ce que ce soit complètement collé au mur.
7. Répétez ces étapes jusqu'au bas de votre mur en prenant votre temps.
8. Prenez un nouveau panneau et, dans la partie du haut, repliez les six premiers pouces de la bande de papier ciré (comme mentionné à l'étape un).
9. Ajustez le second panneau le long des repères faits au crayon en vous assurant de bien enligner les motifs. Si vous devez réajuster le raccord des motifs, notre matériel amovible, permet d'être décollé puis recollé. N'hésitez pas à vous reprendre. Les panneaux de votre adhésif sont conçus pour se chevaucher de ½ po. Indiquez de petits repères sur le panneau collé au mur à l'aide d'un crayon (À ½ po). Collez ensuite le haut du deuxième panneau et répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que votre surface soit entièrement recouverte.
10. Pressez à l'aide de votre raclette les coins où un excédent de vinyle doit être retiré (ex. au plafond, au sol ou sur le mur de droite).
11. Pour terminer, Coupez les excédents du plafond et du sol à l'aide d'un couteau rétractable.

Profitez de votre magnifique mur d'accent ! Ce point focal peut modifier de manière spectaculaire l'ambiance de la pièce, ajoutant profondeur, intérêt ou un éclat de motif.

INSTALLATION PAPIER PEINT

APPLICATION DANS TOUTE LA PIÈCE

INSTALLATION

C'EST PARTI!

1. Déroulez un premier panneau sur le plancher préalablement nettoyé, le motif face au sol.
2. À partir du haut, décollez les six premiers pouces du papier ciré en le repliant sur lui-même.
3. Alignez le haut de votre panneau au haut de votre mur, en commençant par la gauche. Faites dépasser l'adhésif de 1 pouce au plafond sur toute la largeur, au cas où le plafond ne soit pas droit. Il est important de marquer vos repères de 1 pouce avec un crayon dans le haut et sur le côté de votre panneau.
4. Assurez-vous que le côté vertical droit de votre panneau soit au niveau, de sorte à ce que les panneaux suivant le soient aussi.
5. Collez le haut à l'aide de votre raclette de plastique en effectuant des mouvements long et horizontaux du centre vers les côtés. Raclez pour évacuer toutes les bulles vers les extrémités. retirez 12 pouces additionnels de papier ciré, il est important de tirer le papier droit et avec vos deux mains. Évitez de racler la portion où le papier ciré est replié.
6. Répétez les mêmes mouvements avec votre raclette, du centre vers les extrémités, jusqu'à ce que ce soit complètement collé au mur.
7. Répétez ces étapes jusqu'au bas de votre mur en prenant votre temps.
8. Prenez un nouveau panneau et, dans la partie du haut, repliez les six premiers pouces de la bande de papier ciré (comme mentionné à l'étape un).
9. Ajustez le second panneau le long des repères faits au crayon en vous assurant de bien enligner les motifs. Si vous devez réajuster le raccord des motifs, notre matériel amovible, permet d'être décollé puis recollé. N'hésitez pas à vous reprendre. Les panneaux de votre adhésif sont conçus pour se chevaucher de ½ po. Indiquez de petits repères sur le panneau collé au mur à l'aide d'un crayon (À ½ po). Collez ensuite le haut du deuxième panneau et répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que votre surface soit entièrement recouverte.
10. Pressez à l'aide de votre raclette les coins où un excédent de vinyle doit être retiré (ex. au plafond, au sol ou sur le mur de droite).

Préparation des coins :

Lors de la manipulation des coins avec du papier peint autocollant, mesurez la distance de votre dernière bande jusqu'au coin à différentes hauteurs pour tenir compte des murs inégaux, et coupez la bande suivante plus large pour assurer la couverture. Superposez légèrement le papier peint dans le coin, lissez-le fermement et pliez-le sur le mur adjacent sans créer de plis. Coupez tout excès de matériau pour une finition soignée. Cette approche aide à maintenir une apparence homogène, assurant que le motif se poursuit de manière fluide autour du coin.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Maintenez la beauté de votre papier peint en le nettoyant doucement avec un chiffon humide lorsque nécessaire. Évitez d'utiliser des nettoyeurs abrasifs pour conserver le design vibrant et intact.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions avant ou pendant l'installation.
Nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous à info@artza.ca.

INSTALLATION AUTOCOLLANTS MURAUX

ÉTAPE PAR ÉTAPE

AVANT DE COMMENCER

MATÉRIEL REQUIS

- Chiffon propre
- Ciseaux
- Ruban à masquer
- Raclette de plastique (fournie)



PRÉPARATION DU MUR

- Assurez-vous que la surface est parfaitement lisse. Réparez les trous et les bosses avec du plâtre au besoin. Laissez sécher et poncez.
- Appliquez un apprêt sur le plâtre, puis une peinture lustrée ou semi-lustrée sur la surface à couvrir.
- N'installez pas les décalques directement sur du plâtre ou un apprêt. Laissez sécher pendant 14 jours et plus avant d'appliquer les autocollants muraux.
- Juste avant l'installation, essuyez la surface avec un chiffon humide (sans produit nettoyant qui pourrait nuire à l'adhérence) et laissez sécher.

INSTALLATION

C'EST PARTI!

Étape 1

- Déroulez la feuille d'autocollants et, avec des ciseaux, découpez chaque motif en laissant une bordure de quelques centimètres autour (pour les ensembles d'autocollants seulement).
- Malgré une préparation minutieuse dans nos ateliers, il est recommandé de passer la raclette en plastique, en exerçant une pression suffisante, au dos du visuel (côté papier ciré) afin d'assurer une adhésion optimale du papier transfert. Répéter l'opération sur l'ensemble des autocollants.

Étape 2

- Avant d'enlever le papier ciré au dos, positionnez les autocollants sur le mur à l'aide de ruban à masquer. Ainsi, vous éviterez les erreurs de positionnement et vous assurerez que le résultat final correspondra à vos attentes.
- N'hésitez pas à juxtaposer ou à superposer les autocollants. Vous pouvez aussi les couper si vous souhaitez les placer près d'une plinthe, d'un rebord de fenêtre ou d'une moulure.

Étape 3

- Repliez un coin du papier ciré derrière, tout en gardant la partie du haut fixée au mur.
- Enlevez lentement le papier ciré au dos, en tirant vers le bas.
- Lissez la surface en diagonale avec la raclette de plastique pour éliminer les bulles d'air.
- Si le papier ciré ne se détache pas complètement, appuyez sur le côté du papier transfert. Il devrait se retirer facilement.

Étape 4

Une fois l'autocollant installé au mur, retirez le papier transfert délicatement, en ne tirant pas vers le haut.

POUR ENLEVER LES AUTOCOLLANTS

Pour enlever un autocollant, soulevez le coin supérieur et décollez lentement le vinyle vers le bas. Si vous n'arrivez pas le décoller, chauffez le vinyle à l'aide d'un sèche-cheveux et continuez à le soulever en diagonale. Il se détachera sous l'effet de la chaleur.