

INSTALLATION AUTOCOLLANTS MURAUX

ÉTAPE PAR ÉTAPE

AVANT DE COMMENCER

MATÉRIEL REQUIS

- Chiffon propre
- Ciseaux
- Ruban à masquer
- Raclette de plastique (fournie)



PRÉPARATION DU MUR

- Assurez-vous que la surface est parfaitement lisse. Réparez les trous et les bosses avec du plâtre au besoin. Laissez sécher et poncez.
- Appliquez un apprêt sur le plâtre, puis une peinture lustrée ou semi-lustrée sur la surface à couvrir.
- N'installez pas les décalques directement sur du plâtre ou un apprêt. Laissez sécher pendant 14 jours et plus avant d'appliquer les autocollants muraux.
- Juste avant l'installation, essuyez la surface avec un chiffon humide (sans produit nettoyant qui pourrait nuire à l'adhérence) et laissez sécher.

INSTALLATION

C'EST PARTI!

Étape 1

- Déroulez la feuille d'autocollants et, avec des ciseaux, découpez chaque motif en laissant une bordure de quelques centimètres autour (pour les ensembles d'autocollants seulement).
- Malgré une préparation minutieuse dans nos ateliers, il est recommandé de passer la raclette en plastique, en exerçant une pression suffisante, au dos du visuel (côté papier ciré) afin d'assurer une adhésion optimale du papier transfert. Répéter l'opération sur l'ensemble des autocollants.

Étape 2

- Avant d'enlever le papier ciré au dos, positionnez les autocollants sur le mur à l'aide de ruban à masquer. Ainsi, vous éviterez les erreurs de positionnement et vous assurerez que le résultat final correspondra à vos attentes.
- N'hésitez pas à juxtaposer ou à superposer les autocollants. Vous pouvez aussi les couper si vous souhaitez les placer près d'une plinthe, d'un rebord de fenêtre ou d'une moulure.

Étape 3

- Repliez un coin du papier ciré derrière, tout en gardant la partie du haut fixée au mur.
- Enlevez lentement le papier ciré au dos, en tirant vers le bas.
- Lissez la surface en diagonale avec la raclette de plastique pour éliminer les bulles d'air.
- Si le papier ciré ne se détache pas complètement, appuyez sur le côté du papier transfert. Il devrait se retirer facilement.

Étape 4

Une fois l'autocollant installé au mur, retirez le papier transfert délicatement, en ne tirant pas vers le haut.

POUR ENLEVER LES AUTOCOLLANTS

Pour enlever un autocollant, soulevez le coin supérieur et décollez lentement le vinyle vers le bas. Si vous n'arrivez pas le décoller, chauffez le vinyle à l'aide d'un sèche-cheveux et continuez à le soulever en diagonale. Il se détachera sous l'effet de la chaleur.