

GUIDE D'INSTALLATION

TAPES PAR  
TAPES



Artza  
& CO.

DE L'ART SUR VOS MURS

## LA PRÉPARATION

### OUTILS

- COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE
- RUBAN À MESURER
- NIVEAU
- CRAYON DE PLOMB
- RACLETTE DE PLASTIQUE (FOURNIE)
- ÉCHELLE
- LE FAIRE SEUL C'EST BIEN, MAIS À DEUX C'EST MIEUX!



### SURFACE DE POSE

1. LA SURFACE DOIT ÊTRE LISSE, SÈCHE ET PROPRE.
2. SI LE MUR A ÉTÉ PEINT, IL DOIT AVOIR SÉCHÉ DURANT UNE PÉRIODE DE 14 JOURS ET PLUS AVANT D'INSTALLER VOS PAPIERS PEINTS.
3. NE PAS INSTALLER SUR UNE SURFACE RECOUVERTE D'UN APPRÊT OU SUR DES SURFACES DE PLÂTRE NON SABLÉES ET NON PEINTES.
4. VOTRE SURFACE DOIT AVOIR ÉTÉ NETTOYÉE AVEC UN LINGE SEC (SANS PRODUITS NETTOYANTS) ET ÊTRE EXEMPTÉ DE TOUTE POUSSIÈRE OU IMPURETÉ.
5. LA SURFACE DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT LISSE ET SANS DÉFAUT.
6. POUR LES MURS DE GYPSE, TOUTES LES IMPERFECTIONS DOIVENT ÊTRE RÉPARÉES OU REMPLIES AVANT D'Y APOSER LE REVÊTEMENT SI VOUS UTILISEZ DU PLÂTRE, IL DOIT ÊTRE BIEN SEC. LES ZONES RÉPARÉES DOIVENT ÊTRE SABLÉES POUR LAISSER UNE SURFACE LISSE, SÈCHE ET NON POREUSE.
7. AVANT L'INSTALLATION, RETIREZ DE VOTRE MUR LES PLAQUES ÉLECTRIQUES ET TOUT AUTRE ÉLÉMENT QUI POURRAIT VOUS NUIRE DURANT L'INSTALLATION.

## INSTALLATION

# C'EST PARTI !

1. DÉROULEZ UN PREMIER PANNEAU SUR LE PLANCHER PRÉALABLEMENT NETTOYÉ, LE MOTIF FACE AU SOL.
2. À PARTIR DU HAUT, DÉCOLLEZ LES 6 PREMIERS POUCES DU PAPIER CIRÉ EN LE REPLIANT SUR LUI-MÊME.
3. ALIGNEZ LE HAUT DE VOTRE PANNEAU AU HAUT DE VOTRE MUR, EN COMMENÇANT PAR LA GAUCHE. FAITES DÉPASSER L'ADHÉSIF DE 1 PO AU PLAFOND SUR TOUTE LA LARGEUR, AU CAS OÙ LE PLAFOND NE SOIT PAS DROIT. IL EST IMPORTANT DE MARQUER VOS REPÈRES DE 1 PO AVEC UN CRAYON DANS LE HAUT ET SUR LE COTÉ DE VOTRE PANNEAU.
4. ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ VERTICAL DROIT DE VOTRE PANNEAU SOIT AU NIVEAU, DE SORTE À CE QUE LES PANNEAUX SUIVANT LE SOIENT AUSSI.
5. COLLEZ LE HAUT À L'AIDE DE VOTRE RACLETTE DE PLASTIQUE EN EFFECTUANT DES MOUVEMENTS LONG ET HORIZONTAUX DU CENTRE VERS LES CÔTÉS. RACLEZ POUR ÉVACUER TOUTES LES BULLES VERS LES EXTRÉMITÉS. RETIREZ 12 PO ADDITIONNELS DE PAPIER CIRÉ, IL EST IMPORTANT DE TIRER LE PAPIER DROIT ET AVEC VOS DEUX MAINS. ÉVITEZ DE RACLER LA PORTION OÙ LE PAPIER CIRÉ EST REPLIÉ.
6. RÉPÉTEZ LES MÊMES MOUVEMENTS AVEC VOTRE RACLETTE, DU CENTRE VERS LES EXTRÉMITÉS, JUSQU'À CE QUE CE SOIT COMPLÈTEMENT COLLÉ AU MUR.
7. RÉPÉTEZ CES ÉTAPES JUSQU'AU BAS DE VOTRE MUR EN PRENANT VOTRE TEMPS. SI VOUS DEVEZ RÉAJUSTER LE RACCORD DES MOTIFS, NOTRE MATÉRIEL AMOVIBLE, PERMET D'ÊTRE DÉCOLLÉ PUIS RECOLLÉ. N'HÉSITÉS PAS À VOUS REPRENDRE. LES PANNEAUX DE VOTRE ADHÉSIF SONT CONÇUS POUR SE CHEVAUCHER DE ½ PO. INDIQUEZ DE PETITS REPÈRES SUR LE PANNEAU COLLÉ AU MUR À L'AIDE D'UN CRAYON (À ½ PO)
8. PRENEZ UN NOUVEAU PANNEAU ET, DANS LA PARTIE DU HAUT, REPLIEZ LES 6 PREMIERS POUCES DE LA BANDE DE PAPIER CIRÉ (COMME MENTIONNÉ À L'ÉTAPE 1).
9. AJUSTEZ LE SECOND PANNEAU LE LONG DES REPÈRES FAITS AU CRAYON EN VOUS ASSURANT DE BIEN ENLIGNER LES MOTIFS. COLLEZ ENSUITE LE HAUT DU 2E PANNEAU ET RÉPÉTEZ LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES JUSQU'À CE QUE VOTRE SURFACE SOIT ENTIÈREMENT RECOUVERTE.
10. PRESSEZ À L'AIDE DE VOTRE RACLETTE LES COINS OÙ UN EXCÉDENT DE VINYLE DOIT ÊTRE RETIRÉ (EX. AU PLAFOND, AU SOL OU SUR LE MUR DE DROITE).
11. POUR TERMINER, COUPEZ LES EXCÉDENTS DU PLAFOND ET DU SOL À L'AIDE D'UN COUTEAU RÉTRACTABLE.

VOILÀ! ADMIREZ VOTRE TRAVAIL, ALUMEZ VOTRE CHANDELLE PRÉFÉRÉE, ET MAINTENANT PLACE À LA DÉTENTE DANS VOTRE NOUVEAU DÉCOR !



# MERCI

## DE SOUTENIR UNE ENTREPRISE D'ICI !

SUIVRE @ARTZACO\_ SUR INSTAGRAM

WWW.ARTZA.CA

SCANNER LE CODE QR  
POUR VOIR LA VIDÉO D'INSTALLATION

